

Video Projector Interface

⚠ CAUTION: The projector must be turned off before connecting the trigger wires to the projector. Failure to do so may damage the controller.

⚠ ATTENTION: Le projecteur doit être éteint avant de brancher les fils de déclenchement à celui-ci. Tout manquement à cette instruction pourrait endommager le contrôleur.

Use 2-conductor 18-24 gauge wire to extend the low voltage connection from the projector's 5 or 12-volt screen trigger output to the length required to reach the VPI.

NOTE: When extending the low voltage connection from the projector's screen trigger output polarity does not matter. **The red and black wires from the VPI are interchangeable.**

